



MODE D'EMPLOI
TRACEUR GPS 06 AVEC LOCALISATEUR EN
LIGNE
Avant de commencer: Lisez attentivement



le mode d'emploi avant d'utiliser le traceur
GPS pour la première fois. Veuillez
conserver ce manuel dans un endroit sûr
pour toutes consultations ultérieures. f.

Table des matières

1	Livraison.....	3
2	Graphiques du produit.....	4
2.1	Activation Fehler! Textmarke nicht definiert.	
2.2	Allumer.....	6
2.3	Utilisation	7
2.4	Signification des lampes LED.....	8
3	Données techniques	10
4	Conseils de sécurité Fehler! Textmarke nicht definiert.	
5	Indications pour l'élimination des piles usagées Fehler! Textmarke nicht definiert.	
6	Indications pour l'élimination des appareils électriques..... Fehler! Textmarke nicht definiert.	

1 LIVRAISON

La livraison contient:


- Traceur-GPS 06 de Salind
- Carte SIM-M2M
- Câble de recharge USB

Indication: La version la plus actuelle de ce produit se trouve:

www.salind-gps.de/bedienungsanleitung

**L'équipe de Salind vous souhaite
beaucoup de plaisir avec votre traceur-
GPS!**

2 GRAPHIQUES DU PRODUIT



GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE
© Salind UG (haftungsbeschränkt)

2.1 Activation

Pour utiliser le traceur-GPS de Salind, ce dernier doit être au préalable activé en ligne. Pour ce faire utilisez le logiciel PAJ GPS.

Veillez vous rendre à l'adresse suivante

start.finder-portal.com

et suivez les instructions.



GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

2.2 Allumer

Si l'activation a réussi, vous pouvez démarrer le traceur GPS.

L'insertion précédente de la carte SIM a déjà activé le traceur GPS. Par conséquent, chargez le traceur GPS avant de l'utiliser pour la première fois.

Nous vous recommandons d'utiliser le traceur-GPS pour la première fois dans des endroits qui ne sont pas couverts, tels que le jardin ou la terrasse (pas dans l'appartement, le garage, la cave ou similaire).

2.3 Utilisation

Une fois que le traceur-GPS à été activé et allumé avec succès, vous pouvez voir la position du traceur-GPS à l'aide d'un smartphone ou d'un PC. Veuillez pour cela utiliser l'application PAJ ONLINE ou vous rendre sur le site internet suivant:

www.finder-portal.com



Ce site vous aidera pas à pas dans ses fonctions.

2.4 Ce site vous aidera pas à pas dans ses fonctions.

LED orange - Statut GSM

SIGNAL	SIGNIFICATION
La lampe LED orange est allumée	Signal GSM Signal est activé
La lampe LED orange clignote	Aucun signal GSM disponible . Traceur cherche un signal

LED bleu – Statut GPS

SIGNAL	SIGNIFICATION
La lampe LED bleue clignote	Aucun signal GPS disponible . Traceur cherche un signal

La lampe LED
bleue s'allume réception GPS disponible
en permanence

LED rouge - Statut de la pile

SIGNAL	SIGNIFICATION
La lampe LED rouge s'allume en permanence	L'appareil se charge
La lampe LED rouge clignote	L'appareil est allumé

3 DONNÉES TECHNIQUES

dimensions	109mm x 76mm x 26mm
Précision du GPS	jusqu'à 5 Mètres
Batterie	3,7V 10.000mAh Li-ion
Temps jusqu'au démarrage	Démarrage à froid: 45 s Mode veille: 35 s en service:10 s
poids	315g
réseau	GSM/GPRS
Bande	GSM 850 MHz (max. 2W) GSM 900 MHz (max. 2W) DCS 1800 MHz(max. 1W) PCS 1900 MHz(max. 1W)
GPS-Chip	UBLOX 7020
Module GSM- /GPRS	MTK6261
Réception GPS	-159 dBm
Température de stockage	de -40 °C à +75 °C

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

Température
d'environnement de -10 °C à +55 °C

4 CONSEILS DE SÉCURITÉ

Mots de signalement

Les mots de signalement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi:

 **AVERTISSEMENT!** Il s'agit d'un danger de niveau de risque moyen. Le non-respect de l'avertissement peut entraîner des blessures graves.

Indication! Ceci prévient d'éventuels dommages matériels.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser ce traceur GPS afin de vous assurer que vous pouvez l'utiliser correctement. L'utilisation prévue du traceur GPS est uniquement comme décrit dans ce

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

manuel pour localiser un objet ou un être vivant. Faites attention à cela, que l'utilisation d'un traceur GPS pour surveiller des tiers sans leur consentement peut entraîner des sanctions. Si vous l'utilisez à d'autres fins, ceci est considéré comme inapproprié et pourrait entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Veuillez noter que le traceur GPS n'est pas un jouet pour enfants.

Dans d'autres pays et régions, il existe diverses lois régissant le positionnement et le suivi numériques des personnes, des animaux et/ou des objets. Salind UG n'est pas responsable de ne pas enfreindre ces lois ou règlements, c'est la seule responsabilité de l'utilisateur.

Indication! Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

AVERTISSEMENT! RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

Une installation électrique défectueuse ou une tension de secteur trop élevée peut entraîner un choc électrique.

- Avant l'utilisation, comparer la valeur de la tension de la prise électrique avec la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
- Afin que vous puissiez, en cas de d'incident, débrancher le câble de charge le plus rapidement possible, veuillez brancher le bloc d'alimentation dans un endroit facile d'accès.
- Si vous remarquez des dommages visibles sur votre traceur GPS ou sur le câble de chargement, veuillez alors ne pas l'utiliser.
- Utilisez seulement les pièces d'origines qui sont fournis avec le traceur-GPS. Au

cas ou le câble de charge est endommagé veuillez le remplacer uniquement avec des accessoires d'origine du fabricants.

- Ne jamais mettre le traceur GPS sur un feu ouvert ou sur une surface chaude.
- Le traceur GPS n'est pas protégé contre l'humidité et l'eau. Veuillez l'utiliser et l'entreposer dans un endroit sec.
- Le câble de chargement doit être utilisé uniquement dans des pièces à l'intérieur. Tenez-le à l'abri de l'humidité et ne pas le plier.
- Ne pas ouvrir le boîtier du traceur GPS. Confiez la réparation à des professionnels qualifiés. Toutefois, si vous effectuez vous même des réparations et connectez le traceur GPS de manière incorrecte ou l'utilisez de manière incorrecte, dans ce cas la responsabilité et les réclamations de garantie sont exclus.

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

Alimentation sur piles

AVERTISSEMENT! RISQUE D'EXPLOSION et D'INCENDIE!

Ci-dessous vous trouverez des informations et des conseils sur la manipulation de la batterie:

- Le traceur GPS fonctionne avec une batterie Lithium-Ion. Cette dernière n'est pas échangeable et ne doit pas être enlevée ou ouverte.
- Assurez-vous que le traceur GPS (même lors du chargement de la batterie) est tenu à l'écart des sources de chaleurs et des hautes températures, comme par exemple la lumière directe du soleil dans un véhicule. Le non respect des avertissements peut endommager les batteries, entraîner une surchauffe, une explosion ou un incendie.

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

- Pour recharger utilisez uniquement les accessoires d'origines. S'il est rechargé d'une manière différente, cela pourrait entraîner une surchauffe, une explosion ou un incendie.
- Ne pas brûler ou percer le traceur GPS. Protégez ce dernier des dommages mécaniques.
- Ne pas éloigner la batterie avec avec des objets pointus ou tranchants, ne pas la laisser tomber, ne pas la démonter ou la modifier.
- Si un enfant en venait à avaler la batterie, chercher immédiatement de l'aide médicale!
- Ne gardez pas le traceur GPS à côté d'objets métalliques.
- Si vous désirez échanger la batterie, veuillez s'il vous plaît dans ce cas contacter notre support.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE BRÛLURE!

Les batteries qui fuient en raison de dommages, peuvent causer des brûlures si elles entrent en contact avec la peau. N'ouvrez donc jamais la batterie. Toutefois en cas de fuite de la batterie, veuillez porter des gants de protection.

Compatibilité électromagnétique

Veuillez respecter toutes les règles et les interdictions et éteignez immédiatement le traceur GPS dans les zones de danger, de même s'il peut provoquer des interférences. En outre, il ne doit pas être utilisé à proximité, par exemple, des appareils médicaux, de combustibles et de produits chimiques, ainsi que dans des zones de dynamitage. Les appareils mobiles peuvent être soumis à des interférences qui peuvent dégrader la performance. Les

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

transformateurs et les champs magnétiques très forts doivent être évités. Dans le cas contraire, des écarts dans la transmission peuvent se produire. Le non respect des avertissements peuvent entraîner un dysfonctionnement ou endommager le traceur-GPS.

Nettoyage

AVERTISSEMENT! RISQUE DE DOMMAGES!

Ci-dessous vous trouverez des informations et des conseils sur la façon de nettoyer le traceur GPS:

- Pour le nettoyage, ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs, ou des brosses. Ne pas traiter le traceur GPS avec des objets de nettoyage métalliques (par exemple: couteau, brosse métallique). Ceci peut endommager la surface.

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

- Ne pas mettre le traceur GPS dans de l'eau, un lave vaisselle (ou similaire) et n'utilisez pas un nettoyeur à vapeur.

Nettoyage correct:

1. La surface peut être nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
2. Le traceur GPS doit être ensuite complètement essuyé.

Avertissement! Une mauvaise manipulation avec le traceur peut entraîner des dommages.

Danger pour les enfants et les personnes ayant besoin d'aide

N'autorisez pas les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées à utiliser le traceur GPS. Il s'agit d'une exception si vous avez reçu des instructions, comment utiliser cet appareil, par une personne qui est responsable de votre sécurité. Veillez à ne pas jouer avec des petites pièces (par exemple accessoire, etc.). Ces dernières peuvent être avalé et conduire à l'étouffement. Par conséquent, informez votre enfant sur les dangers et sur le fonctionnement du traceur GPS.

Stockage

Si vous n'utilisez pas le traceur pendant une longue période, éteignez le. Placez le traceur GPS dans son emballage d'origine ou dans un carton de la même taille.

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

Protégez votre traceur de la saleté et de l'humidité. Gardez le hors de la portée des enfants.

Déclaration de conformité

Par la présente, Salind UG (responsabilité limitée), déclare que le type de système radio du traceur, modèle traceur GPS 05 est conforme au code 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse internet suivante:

www.salind-gps.de/konformitaetserklaerung/



Élimination de l'emballage

Éliminez les emballages triés par type. Jetez papier et carton aux déchets à papier. Les films dans les matières recyclables.



Le non-respect de ces instructions peut réduire la durée de vie de la batterie intégrée ou endommager en général le traceur GPS.

5 INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES

Les informations suivantes s'adressent aux personnes qui utilisent des piles ou des produits avec des piles intégrées et ne revendent pas sous la forme qui leur est fournie (utilisateurs finaux).

Retour gratuit des piles usagées

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE
© Salind UG (haftungsbeschränkt)

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. La loi vous oblige à restituer les piles usagées afin de garantir une élimination dans les règles. Vous pouvez remettre les vieilles piles dans un point de collect municipal ou chez un détaillant local. En tant que distributeurs de piles, nous sommes également obligés de reprendre les vieilles piles, notre reprise se limite uniquement au type de vieille batterie semblable aux piles que nous gérons ou avons gérées comme nouvelles piles dans notre gamme. Vous pouvez donc soit nous retourner les piles usagées du type susmentionné suffisamment affranchies, soit le livrer directement à notre entrepôt d'expédition à l'adresse suivante:

Salind UG (responsabilité limitée)

Auf der Fuhr 3

51570 Windeck

Deutschland

E-Mail: info@salind-gps.de

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

Signification des symboles de la pille

Les piles sont marquées du symbole d'une poubelle barrée (voir figure ci-dessous). Ce symbole indique que les piles ne doivent pas être jetées dans des poubelles ménagères. Pour les piles contenant plus de 0,0005 % de la masse de mercure et plus de 0,005 % de cadmium ou plus de 0,004 % en plomb, en-dessous du symbole de la poubelle se trouve également le nom chimique de chaque polluant. L'abréviation „Cd“ signifie Cadmium, „Pb“ signifie plomb et „Hg“ signifie mercure.



6 REMARQUE CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

La loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des équipements électriques

et électroniques. Les plus importantes sont énumérées ici.

1. Collecte séparée des appareils usagés

Les équipements électriques et électronique qui sont devenus des déchets sont appelés des équipement anciens. Les propriétaires d'anciens appareils sont tenus de les collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les anciens appareils n'ont pas leur place dans les ordures ménagères mais dans les systèmes de collecte et de reprise.

2. Piles et batteries

En règle générale, les propriétaires d'anciens équipements doivent séparer les piles et les batteries usagées qui ne sont pas enfermés dans les équipements usagés avant de les remettre à un point collecte. Ceci ne s'applique pas si les anciens

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

équipements sont remis à des organismes publics de gestion des déchets qui les sépare dans le but de préparer la réutilisation par d'autres déchets d'équipements.

3. Options pour le retour de vieux équipements

Les propriétaires des équipements anciens de ménages privés peuvent les remettre aux points de collectes des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou aux points de collecte mis en place par les fabricants ou distributeurs au sens d'ElektroG. Vous trouverez ici un annuaire en ligne des points de collecte et de retour:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Information sur la confidentialité

Les anciens appareils contiennent souvent des informations personnelles sensibles.

GPS-Tracker von Salind mit ONLINE-Ortung DE

© Salind UG (haftungsbeschränkt)

Cela concerne en particulier les équipements d'informations et de télécommunications comme les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de la suppression des données des anciens équipements à éliminer.

5. Signification du symbole „poubelle barrée“

Le symbole d'une poubelle barrée, est régulièrement représentée sur les équipements électriques et électroniques, indique qu'à la fin de leur durée de vie, les équipements en question doivent être collectés séparément des déchets municipaux non triés.



6. Numéro d'enregistrement du fabricant

En tant que fabricant au sens d' ElektroG nous sommes enregistrés auprès de la fondation responsable Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) sous le numéro suivant: DE33887550



Vous avez des questions?

Alors n'hésitez pas à nous contacter, cela nous fera plaisir de vous aider!!

Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3
51570 Windeck
Deutschland

Mail: info@salind-gps.de
Telefon: +49 (0) 2292 39 499 59
Web: www.salind-gps.de

Salutations ,
Votre équipe Salind